

Przepust dachowy - instrukcja montażu



1

Wykonaj **odpowiedniej wielkości** otwór na pości dachowej **uwzględniając zewnętrzną średnicę** otworu przepustu.



2

Równomiernie **rozprowadź masę bitumiczną** na powierzchni wokół otworu. Przed czynnością **upewnij się, że powierzchnia jest odpylona i sucha.**



3

Nałóż masę uszczelniającą na podstawę przepustu. Zaleca się stosowanie mas uszczelniających trwale plastycznych na **bazie poliuretanu** uwzględniających dodatkowo zalecenia producenta pokrycia dachowego odnośnie ich stosowania.

4

Jeżeli to możliwe **zamocuj przepust mechanicznie** za pomocą odpowiednio dobranych łączników.



5

Przygotowany wcześniej pas pokrycia (np. papy lub folii, itp) **podgrzej** i **przyklej** do istniejącego pokrycia i kołnierza przepustu.



6

Styk połączenia pokrycia z przepustem **uszczelnij masą trwale plastyczną.**



7

W celu uzyskania odpowiedniego promienia do przeprowadzenia instalacji, **zamocuj czarną część na podstawie przepustu.**



8

Umieść nakrętki w otworach.



9

Nałóż górną część przepustu na podstawę i **połącz za pomocą śrub.**



10

Po przeprowadzeniu instalacji przez przepust, zaleca się **uszczelnienie dolnej części przepustu pianą izolacyjną.**

 **HAKOM**

WENTYLACJA ■ KLIMATYZACJA ■ POMPY CIEPŁA

HAKOM Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy

Kontakt:

tel/fax: +4822 8993403 | +4822 8685658

tel/fax: +4822 8578420 | +4822 8578421

tel/fax: +4822 8578422 | +4822 8578423

tel/fax: +4822 8578424

e-mail: biuro@hakom.pl