

SZYBKOZŁĄCZKI WAGO



Szybkozłączeni WAGO

Wago wykorzystuje technikę łączenia **Cage Clamp**, dzięki której montaż przewodów jest szybki i nie sprawia najmniejszych problemów. Wystarczy wprowadzić przewód do otworu i zwolnić sprężynę przy pomocy przycisku - zacisk wykona się samodzielnie, a jego siła będzie dostosowana do przekroju kabla. Dodatkowo połączenia Cage Clamp są odporne na wstrząsy i nie wymagają konserwacji.