

GUMA AMORTYZACYJNA USM



Informacje

USM - Guma amortyzacyjna.

Guma amortyzacyjna USM mocowana w profilu SM służy do tłumienia drgań instalacji i urządzeń powiązanych z profilami SM i konsolami LS i LSW.

Specyfikacja

Symbol	Szerokość szczeliny montażowej [mm]	Opak.	Jednostka miary
USM-30	12-16	25	mb
USM-41		25	mb